



БУ-7-2





Схема подключения БУ-7-2



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-2 1 шт.
 - кабель питания ХТ1 ДДШ6.644.004 1 шт.
 - кабель управления ХТ2* МКСН .685631.014 1 шт.
 - кабель измерительный ХТ3* ДДШ 6.644.022 1 шт.
 - кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
 - руководство по эксплуатации 1 шт.
 - диск с программным обеспечением 1 шт.
- *входит в состав изделия

БУ-7-3





Схема подключения БУ-7-3



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-3 1 шт.
 - кабель питания ХТ1 ДДШ6.644.004 1 шт.
 - кабель управления ХТ2* 1 шт.
 - кабель измерительный ХТ3* 1 шт.
 - кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
 - руководство по эксплуатации 1 шт.
 - диск с программным обеспечением 1 шт.
- *входит в состав изделия



БУ-7-4





Схема подключения БУ-7-4



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-4 1 шт.
 - кабель питания ХТ1 ДДШ6.644.004 1 шт.
 - кабель силовой ХТ2* ДДШ6.644.020 1 шт.
 - кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
 - руководство по эксплуатации 1 шт.
 - диск с программным обеспечением 1 шт.
- *входит в состав изделия

БУ-7-5





Схема подключения БУ-7-5



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-5 1 шт.
 - кабель питания ХТ1 ДДШ6.644.004 1 шт.
 - кабель силовой ХТ2* ДДШ 6.644.023 1 шт.
 - кабель измерительный ХТ3* ДДШ 6.644.022 1 шт.
 - кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
 - руководство по эксплуатации 1 шт.
 - диск с программным обеспечением 1 шт.
- *входит в состав изделия



БУ-7-6





Схема подключения БУ-7-6



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-6 1 шт.
 - кабель питания ХТ1 ДДШ6.644.004 1 шт.
 - кабель силовой ХТ2* ДДШ6.644.064 1 шт.
 - кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
 - руководство по эксплуатации 1 шт.
 - диск с программным обеспечением 1 шт.
- *входит в состав изделия

БУ-7-7





Схема подключения БУ-7-7



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-7 1 шт.
 - кабель питания ХТ1 ДДШ6.644.004 1 шт.
 - кабель силовой ХТ2* ДДШ6.644.076 1 шт.
 - кабель измерительный ХТ3, ХТ5* ДДШ 6.644.022 1 шт.
 - кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
 - руководство по эксплуатации 1 шт.
 - диск с программным обеспечением 1 шт.
- *входит в состав изделия



БУ-7-8





Схема подключения БУ-7-8



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-8 1 шт
- кабель питания ХТ1 ДДШ 6.644.004 1 шт
- кабель силовой ХТ2* ДДШ 6.644.023 1 шт
- кабель измерительный ХТ3* ДДШ 6.644.022 1 шт
- кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт
- руководство по эксплуатации 1 шт
- диск с программным обеспечением 1 шт

*входит в состав изделия

БУ-7-9





Схема подключения БУ-7-9



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-9 1 шт.
- кабель питания ХТ1 ДДШ 6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2* ДДШ 6.644.087 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4 ДДШ 6.644.033 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.

*входит в состав изделия



БУ-7-10





Схема подключения БУ-7-10



Комплект поставки

- блок управления БУ-7-9
- кабель питания ХТ1
- кабель силовой ХТ2*
- кабель измерительный ХТ3, ХТ5*
- кабель интерфейсный ХТ4
- руководство по эксплуатации
- диск с программным обеспечением

ДДШ6.644.004
 ДДШ6.644.076
 ДДШ 6.644.022
 ДДШ 6.644.033

- 1 шт.

*входит в состав изделия